

Veuillez lire attentivement les informations suivantes avant de brancher le programmeur sur le secteur.

IMPORTANT

Ne pas utiliser un appareil dépassant 3600 Watt. Assurez-vous que la fiche de tout appareil est toujours bien insérée dans la prise de courant du programmeur. S'il est nécessaire de nettoyer le programmeur, débranchez le et nettoyez le avec un chiffon sec. Ne pas utiliser cet appareil dans une pièce ou lieu humide (salle de bains, lavabo), son utilisation est exclusivement en intérieur dans un domaine domestique (utilisation professionnelle non adaptée : machines outils, appareils médicaux ou de sécurités)

Les appareils de chauffage et appareils similaires ne doivent jamais être laissés sans surveillance lors de l'utilisation du programmeur. Le fabricant recommande que ces appareils ne soient pas branchés à des programmeurs.

TOUCHES DE COMMANDE

- a. **MASTER CLEAR**: Appuyez sur le bouton pour effacer tous les programmes de la mémoire ainsi que l'heure.
- b. **RANDOM**: Appuyez sur le bouton pour activer ou désactiver la fonction RANDOM (aléatoire).
- c. **CLOCK**: Appuyez sur les boutons **WEEK, HOUR, MIN** pour régler la date et l'heure. Choisissez le mode **12 ou 24 heures** à l'aide du bouton TIMER. Activez la fonction heure d'été à l'aide des boutons **ON/AUTO/OFF**.
- d. **TIMER**: Réglez la fonction programme à l'aide des boutons WEEK, HOUR, MIN. Sélectionnez le mode 12 ou 24 heures à l'aide du bouton CLOCK
- e. **ON/AUTO/OFF**: Appuyez sur le bouton pour choisir le mode de fonctionnement du programmeur. **Le programmeur doit être branché lors de la sélection, vous entendrez des « clac » ce qui signifie que le contact est activé dans la position choisie (l'appareil connecté au programmeur doit être allumé !)**
- f. **WEEK**: Appuyez sur les boutons CLOCK ou TIMER pour régler la semaine.
- g. **HOUR**: Appuyez sur les boutons CLOCK ou TIMER pour régler l'heure.
- h. **MIN**: Appuyez sur les boutons CLOCK ou TIMER pour régler les minutes.
- i. **RST/RCL** : Appuyez sur le bouton pour modifier ou annuler un programme (**un programme affiché et non utilisé doit être effacé et remplacé par des traits**)

DETAIL

- 1. Le programmeur possède **10 programmes ON_1 à 10 (heure de Début)** et **OFF_1 à 10 (heure de Fin)**
Attention les programmes sont associés aux jours !
- 2. Mode de fonctionnement sélectionnable **ON/AUTO/OFF**. (Programmeur IMPÉRATIVEMENT connecté à une prise 230V~)
ON = fonctionnement sans programme horaire. AUTO= fonctionnement avec programme horaire. OFF= Coupure Totale.
- 3. Large écran LCD affichant les heures, minutes, secondes.
- 4. Affichage de l'heure en mode 12 ou 24 heures.
- 5. Fonction heure d'été disponible.
- 6. La fonction **RANDOM (aléatoire)** permet d'exécuter les programmes avec un retard aléatoire compris uniquement entre **10 et 31 minutes entre 6H00 et 18H00.**
- 7. Le mode 12/24 heures est commutable.
- 8. Fonction heure d'été disponible.
- 9. Ce programmeur comprend 16 combinaisons de jours ou blocs de jours comme suit (**vérifiez bien la correspondance entre le programme ON et OFF**) :

<u>Affiché</u>	<u>Affiché</u>
Lun MO	Lun, Mar, Mer, Jeu, Ven MO, TU, WE, TH, FR
Mar TU	Sa, Di SA, SU
Mer WE	Lun, Mar, Mer, Jeu, Ven, Sa MO, TU, WE, TH, FR, SA
Jeu TH	Lun, Mer, Ven MO, WE, FR
Ven FR	Mar, Jeu, Sa, TU, TH, SA
Sa SA	Lun, Mar, Mer MO, TU, WE
Di SU	Jeu, Ven, Sa, Di TH, FR, SA, SU
Lun, Mar, Mer, Jeu, Ven, Sa, Di MO, TU, WE, TH, FR, SA, SU	Lun, Mer, Ven, Di MO, WE, FR, SU

MISE EN SERVICE

- 1. Branchez le programmeur sur une prise électrique domestique (230V ~) et mettez le en marche.
- 2. Laissez charger la batterie de sauvegarde de mémoire **14 heures environ.**
- 3. Une fois le chargement effectué, effacez toutes les informations en appuyant sur le bouton **MASTER CLEAR** à l'aide d'un objet pointu tel qu'un stylo ou un crayon. Le programmeur est alors prêt à être réglé pour l'utilisation.

REGLAGE DE L'HEURE

- 1. Appuyez sur les boutons **CLOCK et WEEK** simultanément et tenez enfoncé jusqu'à ce que le jour exact soit affiché. Continuez en pressant le bouton

HOUR ou **MIN** jusqu'à ce que les heures et/ou les minutes exactes soient affichées. Lors des réglages, les boutons : **WEEK, HOUR** ou **MIN** peuvent être maintenus enfoncés pour une avance rapide du compteur.

2. Relâchez les deux boutons, la semaine et l'heure sont alors réglées.
3. Pour une remise à l'heure, répétez les étapes précédentes.

REGLAGE DES PROGRAMMES

TIP: Lorsque vous vérifiez vos programmes, assurez vous que vos programmes ne se chevauchent pas, particulièrement lorsque vous utilisez l'option Clock. Si des programmes se chevauchent, l'appareil exécutera les tâches selon l'heure et la date et non selon l'ordre défini en début de réglage.

1. Appuyez sur le bouton **TIMER** et relâchez. **ON_1 (heure de Début)** apparaît à l'écran et le premier réglage peut dès lors être effectué.
2. Appuyez sur le bouton **WEEK** afin de régler le jour ou le bloc de jours. Réglez l'heure en appuyant sur le bouton **HOUR** puis sur le bouton **MINUTE**.
3. Appuyez à nouveau sur le bouton **TIMER** pour terminer et entrez dans le premier réglage **OFF (heure de Fin)**. A l'écran apparaît **OFF_1**. En répétant l'étape précédente (2), vous effectuerez le premier réglage **OFF_1 (heure de Fin)**.
4. Appuyez à nouveau sur le bouton **TIMER** pour terminer le premier réglage **OFF_1** et entrez le second réglage **ON_2 (heure de Début)**. Répétez les étapes 2 et 3 pour les programmes restants. Appuyez sur le bouton **TIMER** et le maintenir appuyé 2 secondes pour effectuer une avance rapide de programmes.
5. Après avoir achevé les réglages, appuyez sur le bouton **CLOCK (l'heure s'affiche)**, **Le programmeur sera prêt à fonctionner.**

EXEMPLE : **TIMER ON** à 17H15 et **OFF** à 22H30 tous les jours.

- a. Appuyez sur **TIMER** et sur l'écran apparaît **ON_1**.
- b. Appuyez sur **WEEK** jusqu'à ce que l'écran affiche : **Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su** (Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi, Samedi, Dimanche)
- c. Appuyez sur **HOUR** jusqu'à ce que l'écran affiche 5H00 ou 17H00.
- d. Appuyez sur le bouton **MINUTE** jusqu'à ce que l'écran affiche 5H15 ou 17H15.
- e. Appuyez à nouveau sur **TIMER** et l'écran affiche **OFF_1**.
- f. Répétez les étapes ci-dessus jusqu'à ce que l'écran affiche 10H30 ou 22H30.

Position du sélecteur ON/AUTO/OFF (programmeur impérativement branché a une prise 230V~)

Les programmes ne peuvent pas être changés lors du fonctionnement de l'appareil.

1. Appuyez sur le bouton **ON/AUTO/OFF** pour passer d'un mode à l'autre. (**Programmeur branché, entendre le « clac » du contact**)
2. Les programmes peuvent seulement être exécutés en mode **AUTO**. Lorsque le mode automatique est sélectionné, le programmeur fonctionne en programme horaire. En mode **ON** ou **OFF**, tous les programmes horaires sont ignorés. Lorsque le mode **ON** est sélectionné, la tension électrique est toujours en fonction et est coupée pour le mode **OFF**.
3. Lorsque l'on passe du mode **ON** au mode **AUTO**, le programmeur conserve l'état du mode **ON (alimenté)** jusqu'au prochain programme horaire.

FONCTION RANDOM (ALEATOIRE)

1. Appuyez sur le bouton **RANDOM**. L'écran affiche **R**, la fonction est alors activée (seulement en mode **AUTO** entre 6H00 et 18H00).
2. Lorsque cette fonction est affichée, les programmes seront exécutés avec une avance aléatoire comprise **entre 10-31 minutes entre 6H00 et 18H00**
3. Appuyez à nouveau sur le bouton **RANDOM** pour annuler cette fonction.

MODE 12 / 24 HEURES

Appuyez sur **CLOCK** et **TIMER** simultanément afin de passer du mode 12 à 24 heures.

FONCTION HEURE D'ETE

1. Appuyez sur **CLOCK** et **ON/AUTO/OFF** simultanément. L'écran indique **S** (heure d'été). L'horloge avancera d'une heure.
2. Pour inverser le processus, appuyez à nouveau sur les boutons. L'horloge retardera d'une heure et le **S** disparaît de l'écran.

CARACTÉRISTIQUES

Tension 230 V ~ 50Hz Ampérage 16 A Max.

Puissance Maxi 3600W, Consommation en veille ≤ 0,5 w

Unité de réglage mini. 1 Minute

Température de fonctionnement -10 °C à +40 °C

Précision +/- 1 minute par mois

Batterie de sauvegarde Ni MH 1.2V ≤ 100 heures



IDK Multimédia apporte tous les soins nécessaires à l'élaboration de ses produits. Si toutefois vous rencontrez un problème avec ce modèle, contactez notre équipe d'experts.

IDK MULTIMEDIA Service Clients (lundi au vendredi de 9h à 16h)

Tél : 08 26 09 29 29 appel facturé 0,15€* / min (cout variable selon l'operateur) * Ligne fixe France Telecom

E-mail : technique@idkmultimedia.com

Le recours en garantie (2 ans) ne sera valable qu'accompagné d'une preuve d'achat.

Conservez-la soigneusement! Si vous rapportez le produit au magasin ou à votre revendeur, il faut qu'il soit complet avec tous les accessoires présents dans la boîte, accompagné d'une copie de votre preuve d'achat et la cause de la panne.

ATTENTION :

Vous ne devez pas vous débarrasser de cet appareil ou de son accumulateur avec vos déchets ménagers. Un système de collecte sélective pour ce type de produit est mis en place par les communes, vous devez vous renseigner auprès de votre mairie afin d'en connaître les emplacements.

En effet, les produits électriques et électroniques contiennent des substances néfastes sur l'environnement ou la santé humaine et doivent être recyclés.

MAJ. : 19/12/2013