

MANUEL PROCÉDURE DE MISE EN SERVICE POÊLE À GRANULÉS SPH'R

TECHNICIEN INTERVENANT :

DATE D'INTERVENTION :

<p>UTILISATEUR</p> <p>Adresse :</p> <p>Tel :</p> <p>Nom :</p> <p>Prénom :</p> <p>Fax :</p> <p>Courriel :</p>	<p>PRÉSENCE</p> <p>OUI <input type="checkbox"/></p> <p>NON <input type="checkbox"/></p>
<p>INSTALLATEUR</p> <p>Adresse :</p> <p>Société :</p> <p>Nom :</p> <p>Prénom :</p> <p>Tel :</p> <p>Fax :</p> <p>Courriel :</p>	<p>PRÉSENCE</p> <p>OUI <input type="checkbox"/></p> <p>NON <input type="checkbox"/></p>
<p>INTERVENANT</p> <p>Adresse :</p> <p>Société :</p> <p>Nom :</p> <p>Prénom :</p> <p>Tel :</p> <p>Fax :</p> <p>Courriel :</p>	<p>PRÉSENCE</p> <p>OUI <input type="checkbox"/></p> <p>NON <input type="checkbox"/></p>
<p>DISTRIBUTEUR</p> <p>Adresse :</p> <p>Société :</p> <p>Nom :</p> <p>Prénom :</p> <p>Tel :</p> <p>Fax :</p> <p>Courriel :</p>	<p>PRÉSENCE</p> <p>OUI <input type="checkbox"/></p> <p>NON <input type="checkbox"/></p>

INFORMATIONS GÉNÉRALES

N° de série :

Puissance :

Date de première mise à feu (si différente date mise en service) :

Déperdition habitation calculée par un professionnel

COMBUSTIBLE

Nom du fabricant des granulés :

Diamètre des granulés : mm

Pouvoir calorifique des granulés : kWh/kg

Certificat des granulés :

ENplus A1

DINplus

ONORM M1735

ENplus A2

Rien sur le sac

Autres:

CONDUIT DE RACCORDEMENT

Diamètre de raccordement étanche OUI NON

Longueur du conduit

Nombre de coude(s) à 90° - maxi 2 coudes

Nombre de coude(s) à 45° - si 2 coudes à 45° = 1 coude 90°

Distance de sécurité minimum 375 mm de matériaux combustibles et/ou de 3 x le diamètre du raccordement OUI NON

Présence d'un té avec trappe d'inspection et de ramonage OUI NON

CHEMINÉE

Si boisseaux :

Tubage OUI NON

• En un seul morceau OUI NON

• Présence d'un chapeau OUI NON

• Isolation Biafeu	OUI <input type="checkbox"/>	NON <input type="checkbox"/>
• Plaque finition sortie cheminée	OUI <input type="checkbox"/>	NON <input type="checkbox"/>
Présence ventilation de 5 cm ² en partie haute	OUI <input type="checkbox"/>	NON <input type="checkbox"/>
Présence ventilation de 20 cm ² en partie basse du boisseau	OUI <input type="checkbox"/>	NON <input type="checkbox"/>
Tubage isolé	OUI <input type="checkbox"/>	NON <input type="checkbox"/>
Si autre	-----	
Type de conduit de cheminée	-----	
Diamètre de la cheminée	-----	
Hauteur de la cheminée	-----	
Isolé	OUI <input type="checkbox"/>	NON <input type="checkbox"/>
Dévoisement de la cheminée	OUI <input type="checkbox"/>	NON <input type="checkbox"/>
Nombre d'angles	-----	
Section intérieure conduit constant	OUI <input type="checkbox"/>	NON <input type="checkbox"/>

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Présence de la plaque signalétique	OUI <input type="checkbox"/>	NON <input type="checkbox"/>
Distance de sécurité vérifiée par l'installateur Pour info, boisseau de 10 cm = conduit double paroi isolé de 8 cm	OUI <input type="checkbox"/>	NON <input type="checkbox"/>
Absence d'angle droit (hors pieds de cheminée)	OUI <input type="checkbox"/>	NON <input type="checkbox"/>
Ensemble du conduit visitable	OUI <input type="checkbox"/>	NON <input type="checkbox"/>
Autre générateur sur la cheminée (chaudière, poêle, insert...)	OUI <input type="checkbox"/>	NON <input type="checkbox"/>
Type générateur	-----	
Cheminée dépassant du faitage (40 cm minimum)	OUI <input type="checkbox"/>	NON <input type="checkbox"/>
Absence d'obstacle dans les 8 m	OUI <input type="checkbox"/>	NON <input type="checkbox"/>
Présence antenne ou parabole fixées sur la souche	OUI <input type="checkbox"/>	NON <input type="checkbox"/>

LOCAL DU POÊLE

Volume du local (minimum de 30 m ³)	-----	
Type de pièce d'habitation <i>(Interdit dans les chambres, salles de bains et toutes pièces équipées d'un autre appareil de chauffage sans arrivée d'air indépendante)</i>	-----	
Ventilation basse non obturable de 50 cm ² de passage air	OUI <input type="checkbox"/>	NON <input type="checkbox"/>

Distances minimales à partir de matériaux combustibles -----

Sur les côtes, l'arrière et le dessus minimum 200 mm

OUI

NON

Sur le devant minimum 1000 mm

OUI

NON

DÉMARRAGE

Rappel fonction des touches

Touche	Fonction
	On / Off
	Débloccage
ESC	Sortir
SET	Définir - Valider
	Thermostat
	Déplacement dans le menu et sous-menu
	Veille

Retirer la notice, la commande déportée 2WAYS2 et le câble d'alimentation du poêle

OUI

NON

Vérifier le positionnement de la grille du silo, le pot de combustion et la vermiculite supérieure

OUI

NON

Charger le réservoir de granulés

OUI

NON

Mise à niveau du poêle à l'aide de la clé fournie pour les pieds réglables

OUI

NON

Brancher le poêle et mettre les piles dans la commande déportée " 2WAYS2 ", appuyer sur la touche veille  (en haut à gauche de la commande déportée)

OUI

NON

Vérifier le contacteur de sécurité de porte (*Ouvrir et attendre 5s, le 2WAYS2 doit afficher "Port"*)

OUI

NON

Choisir la langue

(Set –  - Setting – Set –  – Langage –  - Set – Française – Set - ESC)

OUI

NON

Positionner le support de la commande déportée, vérifier son emplacement maximum de 10 mètres puis faire un test radio (Menu "Donnée" – **V** – Test Radio – Set (avoir minimum Tx : 50 et Tr : 50) puis 2 x ESC)

OUI

NON

Test des équipements

(**V** - Menu Système – Set – **PASSWORD : (0008)** 4 x Set – puis **V** jusqu'au 8 – Set – **V** – Test Sortie – 2 x Set – **V** – Set – ESC - Répéter cette action pour l'ensemble des équipements) – 3 x ESC

OUI

NON

Réglage des plages dans Menu Chrono

(Set – Chrono – Set - Modalité – Set – **V** – Choisir : Désactivé - Journalier – Hebdomadaire ou fin de semaine – Set – ESC – **V** – Programme – Set – **V** – Choisir même programme : journalier – hebdomadaire ou Week End – 2 x Set puis **V** pour les horaires, valider avec Set puis activer la plage avec touche , un point noir apparaît à côté de la plage horaire – 4 x ESC)

OUI

NON

Régler la température ambiante de la commande déportée avec les touches **ΛV**

OUI

NON

Régler la température ambiante sonde du poêle (Set - **V** - Gestion chauffage – **V** – Thermost. Ambiante Poêle – Set – **V** ou **Λ** pour choisir votre température – Set – ESC)

OUI

NON

Régler la puissance chauffage

(**Λ** - Puissance Chauffage – Set – **V** - Auto – Set – 2 x ESC)

OUI

NON

Pour la mise en service, régler la puissance de combustion puis la recette

(**Λ** - Set – Gestion Combustion – Set - Puissance – Set – choisir 3 avec **V** – Set - ESC - puis choisir la recette – **V** - Set – 1 – Set – 3 x ESC)

OUI

NON

Attention: avant l'allumage, vérifiez bien que le pot de combustion soit plaqué au fond pour que le tube de la résistance appuie sur le pot de combustion

Dépression du conduit de la cheminée à la sortie du poêle à froid > 6 Pa

OUI

NON

Valeur de la dépression mesurée

----- Pa

Allumer le poêle à P3 en appuyant 3s sur  (ON / OFF) et attendre au moins 20 minutes:

Températures des fumées environ à 100° pour autoriser la prise des mesures

----- °C

Mesure du CO en ppm sur minimum 5 minutes **OUI** **NON**

Si CO < 300 PPM, pas de changement de recette **OUI** **NON**

Si CO > 300 PPM, sélectionner la recette 3
(Set - Gestion Combustion - **V** - Recette - **V** - 3 - Set - ESC) **OUI** **NON**

Après la mise en service, remettre la puissance de combustion sur Auto
(Set – Gestion Combustion – Set – Puissance – Set – **V** - Choisir Auto – Set – 3 x ESC) **OUI** **NON**

Option CONTACT EXTERNE - Activer le paramètre P71 à 17
(Set - Menu Système 0008 - Habilitation - P71 - 17) **OUI** **NON**

Option WIFI - Pour le paramétrage, se référer à la notice spécifique du module WIFI (Attention la fonction Chrono du poêle est non compatible avec la programmation horaire de l'application) **OUI** **NON**

LIVRAISON AU CLIENT

Configuration du poêle selon la demande client **OUI** **NON**

Explications données à l'utilisateur sur l'entretien quotidien et hebdomadaire du poêle **OUI** **NON**

Remise du manuel d'utilisation et explications des principales opérations de maintenance pour le bon fonctionnement du poêle **OUI** **NON**

Indication des coordonnées du technicien Intervenant pour les entretiens annuels obligatoire si différentes de celles de l'Installateur :

Ce document est édité en 2 exemplaires dont un doit obligatoirement être complété, signé et retourné à Self Climat MORVAN afin que puissent s'appliquer les conditions de garantie.

Par fax au +33 (0)1 60 17 58 39

Par mail à info@selfclimat-morvan.com

Par courrier à ZI Sud, rue des Épinettes - 77200 Torcy

Le client a été informé que la réglementation impose au minimum 1 entretien annuel par un professionnel et 2 ramonages par an

OUI

NON

Remarques:

Date :

Fait le :

SIGNATURES

UTILISATEUR

INSTALLATEUR

INTERVENANT

En cas de matériel manquant ou non conforme, il est INTERDIT de démarrer la chaudière soumise à modification impérative pour mise en service.

La mise en conformité et la réalisation de l'installation suivant les règles et DTU en vigueur restent à la charge de l'installateur et donc de son entière responsabilité.